

Se reporter au guide d'utilisation pour établir les modes opératoires

Références réglementaires applicables à l'intervention :
Le présent mode opératoire concerne des « interventions sur des matériaux et/ou matériels susceptibles de libérer des fibres d'amiante »
(relevant de la sous-section 4 du décret du 4 mai 2012 et de ses arrêtés d'application).

AVIS :

Avis du médecin du travail :

Oui	Non

Avis du CHSCT ou délégués du personnel :

Oui	Non

1°) LA NATURE DE L'INTERVENTION : l'opération consiste à déposer un élément en amiante-ciment (type plaque, canalisation...), après surfactage et utilisation d'outils à mains



Lieu de l'intervention :

Cocher le lieu correspondant et sa localisation

Local chaufferie	fermé <input type="checkbox"/>	ouvert <input type="checkbox"/>	indépendant <input type="checkbox"/>
Local technique	fermé <input type="checkbox"/>	ouvert <input type="checkbox"/>	indépendant <input type="checkbox"/>
Bureau	fermé <input type="checkbox"/>	ouvert <input type="checkbox"/>	indépendant <input type="checkbox"/>
Parties communes (Hall – Couloir – Parking – Sous-sol – Terrasse...)			
Autres :			
<u>Date d'intervention :</u> ... / ... / ... à .. h ..			
<u>Adresse :</u>			

2°) LES MATÉRIAUX CONCERNÉS : amiante-ciment ou fibro-ciment à l'amiante

Dossier constructeur : <i>préciser la marque, le type et l'année de fabrication</i>	Sans	SO <input type="checkbox"/>
Dossier Technique Amiante (DTA) :	<input type="checkbox"/> oui (à la date du .././....)	<input type="checkbox"/> non
Et/ou Dossier de repérage avant travaux :	<input type="checkbox"/> oui (à la date du .././....)	<input type="checkbox"/> non
Et/ou Mode opératoire déjà mis en oeuvre :	<input type="checkbox"/> oui (à la date du .././....)	<input type="checkbox"/> non

3°) LA FREQUENCE ET LES MODALITES DE CONTROLE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT DU PROCESSUS MIS EN ŒUVRE ET DU RESPECT DE LA VALEUR LIMITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE

Première intervention	Oui	Non
Autre chantier / intervention	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Critères justifiant l'évaluation des risques :

Mesure d'empoussièrement de référence ou estimée ou mesurée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------

Evaluation des risques :

Obligation : Procéder systématiquement à l'évaluation du risque notamment pour déterminer le nombre d'intervenants

Stratégie du laboratoire (uniquement en cas de chantier test) :	Oui	Non
Résultat mesure sur opérateur lors de la mise en œuvre de ce processus :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Résultat autres chantiers :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Niveau d'empoussièrement estimé :	niveau VLEP<10 F/l <input type="checkbox"/>	niveau 1 <100 F/l <input type="checkbox"/>	niveau 2 <6000 F/l <input type="checkbox"/>
-----------------------------------	---	--	---

D'autres mesures sont possibles selon le contexte

		Oui	Non
Mesures d'environnement avant l'intervention (état initial avant travaux - 12h voir guide GAX août 2012 AFNOR)	<input type="checkbox"/>		
Mesures d'environnement après l'intervention (mesures de fin de travaux - 24h)	<input type="checkbox"/>		
Mesures d'environnement de chantier pendant l'intervention (4h)	<input type="checkbox"/>		
Se référer aux rapports d'analyses du laboratoire	<input type="checkbox"/>		

Autres risques : Il convient d'identifier tous les risques y compris ceux qui ne sont pas liés à l'amiante

Exemples :	Chute de hauteur :	<input type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	non
	Electricité :	<input type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	non
	Bruit :	<input type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	non
	Autres :				

4°) LE DESCRIPTIF DES METHODES DE TRAVAIL ET MOYENS TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE

Nombre d'intervenants opérateurs et encadrants

Cocher la case Oui ou la case Non pour chaque opération ci-dessous (toutes les lignes doivent être renseignées). Lorsque la case "NON" est grisée, seule la case "OUI" doit être cochée.

Préparation des travaux		Oui	Non
En intervention sur le site d'une entreprise utilisatrice, établir conjointement avec cette entreprise le plan de prévention	<input type="checkbox"/>		
Prévenir le responsable client (usager des locaux) afin de planifier l'intervention et obtenir son accord	<input type="checkbox"/>		
S'assurer de l'accord formel du client le jour de l'intervention	<input type="checkbox"/>		

Conditions préalables :

Consignation électrique					
Consignation hydraulique					
Consignation mécanique					
Consignation pneumatique					
Consignation énergie (gaz, fuel, vapeur...)					
Consignation des ventilations, des aspirations et alarmes					
Vider ou faire vider la zone de travail de tout mobilier / équipement, dans la mesure du possible ou à défaut les protéger					

Dispositions à prendre *:

NB : se référer au § 6 avant d'intervenir

Faire sortir du local toutes personnes extérieures à l'opération					
Contrôler et condamner tous les accès à la zone de l'intervention					
Disposer des raccordements nécessaires à l'opération (eau, électricité...)					
N'introduire dans le local que l'outillage nécessaire					
Signaler et / ou baliser le chantier (rubalise + panneaux d'interdiction)					
Obturer les équipements de ventilation (gaine de ventilation, grille d'aération...)					
Positionner le film plastique sur l'ensemble du poste de travail (surfaces horizontales et verticales)					
Revêtir la combinaison, enfiler les gants, mettre des bottes en caoutchouc ou à défaut des chaussures avec surchaussures					
Scotcher les parties susceptibles de laisser passer les fibres, poignets, chevilles et cou					
Mettre la protection des voies respiratoires					
Veiller à ce que le masque soit bien en contact avec le visage (vérifier la bonne étanchéité du masque en procédant au test d'étanchéité et l'ajuster si besoin)					
S'équiper des autres EPI nécessaires					
Se couvrir la tête avec la capuche et scotcher le pourtour					

*** si l'évaluation des risques montre qu'il n'y a pas de matériaux dégradés visibles, s'équiper de ses EPI en dernier.**

Avant l'intervention

		Oui	Non
S'assurer que l'ensemble des outils et matériels nécessaires à l'intervention sont présents au poste de travail	<input type="checkbox"/>		
S'assurer de la faisabilité : les parties à retirer ne doivent pas être scellées dans un mur ou dans un plancher. Si c'est le cas, faire appel à une société spécialisée	<input type="checkbox"/>		

Intervention

Surfacter ou mouiller préalablement le matériau, puis fréquemment pendant l'opération	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Procéder à la dépose des l'éléments (préférentiellement par désemboitage ou démontage)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si tôt un élément enlevé, il devra être déposé dans un sac à déchets	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sinon, utiliser des outils type coupe tube ou scie manuelle (proscrire l'usage des outils à vitesse rapide)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si l'emploi d'un marteau et d'un burin s'avère nécessaire, enrober la partie à casser de ruban adhésif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pendant toute l'intervention de dépose, aspirer au plus près des sources éventuelles d'émissions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Surfacter au niveau des raccordements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procéder au remplacement de l'élément déposé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Option : Photos, schémas, croquis

5°) LES NOTICES DE POSTE PREVUES A L'ARTICLE R. 4412-39

Voir la notice de poste annexée au présent document

6°) CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS UTILISES POUR LA PROTECTION ET LA DECONTAMINATION

Matériels et équipements :

	Oui	Non
Aspirateur à "filtration absolue" avec filtre Très Haute Efficacité (THE)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Film plastique (type polyane) (Attention si meulage soudage)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Moyens d'accès : PIRL, échafaudage roulant ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aide à la manutention : rouleaux, table élévatrice, diable...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matériel électroportatif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Outils à main (grattoir, marteau, burin, scie, clé, tournevis, coupe-tube ...)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produit mouillant avec pulvérisateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produit-surfactant en aérosol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sacs à manches pour tuyauteries (horizontales et verticales)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Colle à papier peint et pinceau ou gel hydrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sac à déchets hermétiques	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lingettes humides	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ruban adhésif	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sac spécial étiqueté "AMIANTE" avec pictogramme réglementaire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacs big bag ou conteneur amiante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipements de protection :

	Oui	Non
Equipement de protection respiratoire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Masque jetable FFP3 papier (uniquement pour évaluation du risque et ronde technique inférieure à 15 min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Demi-masque à filtre P3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Demi-masque à ventilation assistée avec filtre P3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masque complet à filtre P3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masque respiratoire à ventilation assistée avec filtre P3 (TM3P)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Combinaison jetable type 5 avec capuche, coutures recouvertes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paire de gants type risque chimique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paire de surbottes ou surchaussures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chaussures ou bottes de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Casque ou casquette de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Équipement anti-chute		
Protection auditive		
Ruban adhésif		
Lunette masque de protection sauf pour masque complet ou à ventilation assistée		

Cocher la case OUI ou la case NON pour chaque opération (toutes les lignes doivent être renseignées).

7°) PROCEDURES DE DECONTAMINATION DES TRAVAILLEURS ET DES EQUIPEMENTS

Oui Non

A réaliser par les Opérateurs dans l'ordre chronologique suivant :

Passer l'aspirateur sur l'outillage et les équipements, les nettoyer avec les lingettes, et les ranger dans son conditionnement initial		
Nettoyer soigneusement la zone de travail avec l'aspirateur		
Pulvériser du produit mouillant ou surfactant sur le polyane pour fixer les poussières		
Passer l'aspirateur sur la combinaison de travail		
Pulvériser du produit mouillant ou surfactant sur la combinaison des intervenants		
Passer l'aspirateur sur le masque		
Aspirer l'extérieur de l'aspirateur et tous ses accessoires		
Essuyer l'extérieur de l'aspirateur et le tuyau avec des lingettes et mettre ces dernières dans un sac à déchets		
Laisser tourner l'aspirateur à vide une minute avant de l'arrêter		
Démonter le flexible de l'aspirateur		
Remettre le bouchon sur le corps de l'aspirateur		
Fermer les embouts du flexible avec des adhésifs		
Placer l'aspirateur et ses accessoires dans un sac hermétiquement fermé *, siglé "amiante"		
Retirer le film plastique de la zone de travail en le roulant soigneusement sur lui-même et le mettre dans un sac à déchets amiantés		
Rassembler et fermer avec des adhésifs tous les sacs à déchets issus de l'opération (attention : un sac à déchets fermé ne doit jamais être réouvert)		
Retirer la cagoule par un mouvement ample vers le haut. L'enrouler sur elle-même. Puis continuer à enrouler le reste de la combinaison jusqu'au pieds.		
Déposer la combinaison, les gants, les surchaussures et les adhésifs dans un sac à déchets		
Nettoyer l'extérieur du masque (décontamination) avec une lingette et jeter les lingettes dans un sac à déchets amiantés		
Retirer et nettoyer l'intérieur du masque avec des lingettes propres, mettre les obturateurs (selon le modèle de masque) et jeter les lingettes dans un sac à déchets amiantés		
Fermer avec des adhésifs les sacs à déchets et les placer dans des sacs identifiés "Amiante"		
Ranger le masque dans son sac		
Gérer la réutilisation du masque en fonction de sa durée d'intervention (cartouche, batterie)		
Prévoir une douche d'hygiène au plus tôt		

* Pour l'entretien de l'aspirateur, se référer à la procédure définie par le constructeur de l'appareil (spécifique à chaque type d'aspirateur et livré avec ceux-ci)

8°) PROCEDURES DE GESTION DES DECHETS

Oui Non

Se conformer aux instructions d'emballage, de stockage, d'évacuation et de traitement des déchets en respectant la réglementation (BSDA)		
Placer les sacs de déchets fermés issus de l'opération dans le Big Bag ou conteneur identifié amiante		
Évacuer les déchets par la filière agréée		
Transmettre un courrier AR client pour signaler la présence du déchet amiante laissé à la garde du maître d'ouvrage, en précisant les risques trop long (vibrations, heurts, déchirements)		
Baliser la zone, interdit au public, si le déchet amiante reste sur place		

9°) DUREES ET TEMPS DE TRAVAIL DETERMINES

Vacation de 2h30 maximum	
10 min pour habillage et 10 min pour déshabillage/décontamination	
20 min de pause après chaque vacation	
Durée maximale quotidienne avec port continu du masque respiratoire < à 6 heures	
Pour des mesures pertinentes et pour garantir une bonne sensibilité analytique, il est conseillé d'avoir un temps d'intervention minimum d'une heure, composé si besoin d'une ou plusieurs opérations identiques répétées.	

A réaliser par l'encadrement :

Oui Non

Transmettre les éléments au client pour la mise à jour du DTA

Mettre à jour le Document Unique (si nécessaire)

Etablir une fiche d'exposition

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOM – PRENOM DES OPERATEURS :	VISA DES OPERATEURS :	NOM – PRENOM DU RESPONSABLE :
		VISA :